


Efficient & Server-X Serisi Dikili Tip


600x600 & 600x800 Rack Kabin Montaj Kılavuzu ve Talimatları

(Efficient & Server-X Series Free Standing 600x600 & 600x800 Rack Cabinet Installation Guide and Instructions)

PRODUCT ASSEMBLY
MONTAJ KİTAPÇIĞI




- ① ÜST TAVAN-UPPER CEILING
- ② ALT TABAN-LOWER BASE
- ③ BOY DİKME-VERTICAL POLE
- ④ RACK DİKME-RACK VERTICAL POLE
- ⑤ KABLO GEÇİŞ-REAR CABLE TRANSITION
- ⑥ YAN DERİNLİK ATKI-SIDE DEPTH WEFT
- ⑦ YAN KAPAK-SIDE COVER
- ⑧ ARKA KAPAK-REAR COVER
- ⑨ CAMLI ÖN KAPAK-GLASS FRONT DOOR
&
PERFORE ÖN KAPAK PERFORATED FRONT DOOR



Efficient & Server-X Serisi Dikili Tip

600x600 & 600x800 Rack Kabin Montaj Kılavuzu ve Talimatları


(Efficient & Server-X Series Free Standing 600x600 & 600x800 Rack Cabinet Installation Guide and Instructions)



Efficient & Server-X Serisi Dikili Tip

600x600 & 600x800 Rack Kabin Montaj Kılavuzu ve Talimatları


(Efficient & Server-X Series Free Standing 600x600 & 600x800 Rack Cabinet Installation Guide and Instructions)



Efficient & Server-X Serisi Dikili Tip

600x600 & 600x800 Rack Kabin Montaj Kılavuzu ve Talimatları

(Efficient & Server-X Series Free Standing 600x600 & 600x800 Rack Cabinet Installation Guide and Instructions)



Not: Yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.
Note: Side depth weft is used in 34U and above cabinets.


Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.
Fix the rack uprights to the side depth weft (H-H) with the appropriate bolt and nut as shown in detail. screw it in. Do the same for the other corners.

Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.
Screw the rack uprights (G-G) to the lower floor and upper ceiling with the appropriate bolt and nut as shown in detail. Do the same for the other corners.

Efficient & Server-X Serisi Dikili Tip

600x600 & 600x800 Rack Kabin Montaj Kılavuzu ve Talimatları


(Efficient & Server-X Series Free Standing 600x600 & 600x800 Rack Cabinet Installation Guide and Instructions)



Efficient & Server-X Serisi Dikili Tip

600x600 & 600x800 Rack Kabin Montaj Kılavuzu ve Talimatları

(Efficient & Server-X Series Free Standing 600x600 & 600x800 Rack Cabinet Installation Guide and Instructions)



Efficient & Server-X Serisi Dikili Tip 600x600 & 600x800 Rack Kabin Dahili Donanım Malzemeleri

(Efficient & Server-X Series Free Standing 600x600 & 600x800 Rack Cabinet Internal Hardware Materials)

40x M6x15 Mantar Başlı Kanal Civata (40x M6x15 Mushroom Head Bolt)		40x M6 Altıköşe Flanşlı Somun (40x M6 Hexagon Flange Nut)		12x M8x15 Mantar Başlı Kanal Civata (12x M8x15 Mushroom Head Bolt)		12x M8 Altıköşe Flanşlı Somun (12x M8 Hexagon Flange Nut)		4x M5 Mercimek Başlı Ysb Vida (4x M5 Lentil Head Ysb Screw)	
1x Ön Kapı Kilidi Anahtarı (1x Front Door Lock Key)		1x Kapı Kilit Arkası Rozeti (1x Door Lock Back Badge)		6x Yan ve Arka Kapak Kilidi (6x Side and Back Cover Locks)		12x Kapı Kilit Anahtarları (12x Door Lock switches)			

Montaj için Gerekli Aletler (Tools Required For Assembly)

1x Yıldız Tornavida (1x Phillips screwdriver) Amatör Seviye (Amateur Level)		1x Pense (1x Pliers) Amatör Seviye (Amateur Level)		1x Şarjlı Matkap (1x Cordless Drill) Profesyonel Seviye (Professional Level)					